

## Barra curva aluminio

Ref.: 00104-00414

Ficha técnica e instrucciones de instalación

### 1.- Dimensiones y características

Barra para cortina

- Para cortinas de ducha o baño.
- Tubos de aluminio Ø22mm. lacados.
- Posición a 90° mediante conector curvado.
- Resistente a la oxidación.
- Sujeción atornillada a las paredes.
- Terminales de plástico.
- Incluye tacos y tornillería.
- Envase: Blister

Medidas	Color	Referencia
80 x 80 cm	blanco	00104
80 x 80 cm	alu satin	00414



### 2.- Instalación

**1**

- Coloque el soporte de la barra en la pared y marque dónde debe taladrar los agujeros.

**2**

- Taladrar con broca de Ø5mm. en las marcas.
- Insertar los tacos suministrados en los agujeros.

**3**

- Atornille ambos soportes a la pared con un destornillador

**4**

- Insertar los extremos de las barras con las fijaciones y los codos, y a continuación, coloque el embellecedor presionando fuertemente.

**5**

- Insertar las anillas y colgar la cortina.

- No colgarse